

SYSTÉM PRIPOMENUTIA SERVISU HONDA

2024 CR-V e:HEV

		2WD	4WD
A	Výmena motorového oleja a olejového filtra	0.4	0.4
B	Kontrola predných a zadných bŕzd Kontrola guľových čapov riadenia, prevodovky riadenia a manžiet Kontrola súčastí zavesenia Kontrola manžiet hnacích hriadeľov Kontrola brzdrových hadíc a rúrok vrátane rúrok ABS Kontrola hladín všetkých kvapalín a stavu kvapalín Kontrola výfukového systému Kontrola palivového vedenia a spojov	0.6	0.6
	Kontrola stavu pneumatík Kontrola dátumu expirácie náplne TRK (súprava pre opravu pneu) Skúšobná jazda (hlučnosť, stabilita, funkcia palubných prístrojov) Kontrola nastavenia svetlometov Kontrola korózie vozidla ^{*1} Kontrola a nastavenie parkovacej brzdy Kontrola hnacieho remeňa		
2	Výmena prachového a peľového filtra ^{*2}	0.2	0.2
3	Výmena kvapaliny v prevodovke	0.4	0.4
4	Výmena palivového filtra ^{*3}	1.1	1.1
5	Výmena chladiacej kvapaliny motora	0.9	0.9
6	Výmena kvapaliny zadného diferenciálu	-	0.3
7	Výmena brzdovej kvapaliny	0.4	0.4
8	Výmena vložky vzduchového filtra ^{*4}	0.2	0.2
9	Výmena zapalovacích sviečok	0.4	0.4

Za nasledujúcich podmienok sa vyžaduje údržba určitých položiek nezávisle od zobrazenia na multifunkčnom displeji

*1 Ak sa položka B objaví pred uplynutím 1 roku, kontrolujte koróziu vozidla každý rok.

*2 Ak jazdíte hlavne v mestských oblastiach s vysokou koncentráciou sadzí vo vzduchu, v prašných podmienkach alebo keď zoslabne prúdenie vzduchu zo systému vyhrievania a chladenia/systém klimatizácie, vymeňte filter každých 30 000 km alebo každý rok.

*3 Výmena palivového filtra sa odporúča každých 130 000 km v prípade, ak je používané palivo, ktoré je znečistené prachom a pod., pretože tým dochádza ku skoršiemu zaneseniu filtra.

*4 Ak jazdíte v prašných podmienkach, zaistite jeho výmenu každých 30 000 km.